

NÕUANDEID

Isevalguvate põrandasegude segamisel omab tähtsust ka vispli ja segamisnõu valik.

Segamisnõus segu tõstvad ja langetavad visplitüübide imavad segumassi lisaõhku, mis segu mahakallamise järel peab segumassisist välja saama ning tihti jätab segupinnale kraatreid.

Et seda vältida soovitab Uninaks isevalguvate põrandasegude segamisel kasutada pildil olevaid visplitüüpe, mis segamisaegselt segusse lisaõhku ei vii.

Ka segamisnõud omavad tähtsust. Sobilikud on väiksema põhjapinnaga segamisnõud, kuhu mahub vabalt üks 25 kg kott põrandasegu ja ruumi jäääb lisatavale veele.

