

**KIPSPANTEL**

# **ГИПСОВАЯ ШПАКЛЁВКА**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Для шпаклёвки внутренних помещений.
- Для исправление дырок и швов.
- Для укладки электрических проводов на каменной стене.

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ**

- Поверхность, которую надо шпаклевать, очистить.
- Порошок высыпать в посуду, и перемешать раствор.
- Добавить воду 38-40% от объёмного веса.
- Во время добавки воды перемешивать раствор до тех пор, пока он достигнет нужной вязкости.
- Готовую шпаклёвку можно использовать в течении 15 – 20 мин. после добавления воды.

**ВНИМАНИЕ! ПРИГОТОВИТЬ ТОЛЬКО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ШПАКЛЁВКИ, КОТОРОЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗА 20 МИН.**

## **СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

- Готовую смесь наносить на стену шпателем или другим аналогичным строительным инструментом.
- Сцепление шпаклёвки со стеной не меньше 1 Мпа.

## **ОКАМЕНЕНИЕ (ОТВЕРЖДЕНИЕ)**

- На стене шпаклёвка твердеет за 20 - 60 мин.
- Время отверждения зависит от толщины слоя шпаклёвки и температуры помещения.
- После отверждения можно шпаклёвку легко обрабатывать.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Температура использования шпаклёвки должна быть выше 0°C.
- Шпаклёвку нельзя использовать во влажных помещениях и наносить на мокрую стену.

## **ХРАНЕНИЕ**

- Порошок хранить в сухом месте.
- Время хранения 1 год.

## **НОРМА РАСХОДА**

- 0,5 – 0,8 м<sup>2</sup> расходуется 1 кг порошка.
- Расход шпаклёвки зависит от качества нижней поверхности.