

# ***KOLDESEGU + 1700° C***

## **KURTUVJU JAVA + 1700° C**

### **PIELIETOŠANA**

#### **ŠAMOTA ĶIEĢEĻU MŪRĒŠANAI APKURES KURTUVĒS**

#### **SASTĀVS**

- Smalkgraudains šamota pulveris (virs 95%) un citas ugunsdrošas saistvielas.

#### **SAGATAVOŠANA DARBAM**

- Nepieciešamo daudzumu sauso mūrjavu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā.
- Pievienot tīru ūdeni 25 – 27 % uz 20 kg maisu.
- Rūpīgi samaisīt mehāniski vai manuāli, līdz javas pilnīgai samirkšanai.
- Gatavā mūrjava līdzinās graudainai pastai.
- Gatavā mūrjava izstrādājama 4 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.

#### **DARBS AR KURTUVJU JAVU**

- Minimālajai darba temperatūrai jābūt + 5° C.
- KOLDESEGU optimālajam biezumam starp šamota ķieģeļiem jābūt 2-3 mm.
- Ugunsdrošā mūrjava sacietē un veido sasaisti ar šamota ķieģeļiem dažu stundu laikā.

#### **UZGLABĀŠANA**

- Oriģinālajā iepakojumā uzglabāt sausās telpās.
- Uzglabāšanas laiks, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 12 mēneši.