

NAKKEDISPERSIOON

SAISTDISPERSIJAS GRUNTS

PAMATVIRSMU GRUNTĒŠANAI

PAMATVIRSMAS

- Betoni, mūri, apmetumi, akmens, koks, polimēra materiāli u.t.t..

PIELIETOŠANAS IESPĒJAS

- Grīdas virsmu gruntēšanai.
- Grīdas virsmu stiprināšanai un nodilumizturības palielināšanai.
- Apmetuma virsmu stiprināšanai.
- Problemātisku pamatvirsmu stiprināšanai pirms flīzēšanas.
- Sasaistes stiprināšanai.
- Ūdens un tvaiku aizsardzībai.

PIELIETOJUMS GRĪDĀM:

1. Pirms grīdu izlīdzināšanas, grīdas virsmu gruntēšana, sasaistes uzlabošanai, grunts : ūdens 1:3 – 1:5.
2. Betona grīdu izlīdzināšanas, grīdu stiprināšanai un virsmu nodiluma izturības palielināšanai, grunts : ūdens 1:5 – 1:20.
3. Betona grīdu virsmas, vāju virsmu stiprināšanai, grunts : ūdens 1:5 – 1:10.

SIENĀM UN GRIESTIEM:

1. Apmetuma stiprināšanai, pievienot saistdispersijas grunti ūdenim, grunts : ūdens 1:5 – 1:20.
2. Cementa mūrjava 1 - 5 mm, sasaistes stiprināšanai, pievienot saistdispersijas grunti ūdenim, grunts : ūdens 1:5.
3. Cementa mūrjava 5 – 20 mm, sasaistes stiprināšanai, pievienot saistdispersijas grunti ūdenim, grunts : ūdens 1:10.
4. Betona un apmetuma virsmu stiprināšanai, uzklāt saistdispersijas grunti ar birsti vai otu, ļaut nožūt, grunts : ūdens 1:10.

BRĪDINĀJUMS : PASARGĀT NO SASALŠANAS !

SAJAUKŠANA

- Lai iegūtu nepieciešamo kondīciju, atšķaidot saistdispersijas grunti, izmantojiet tabulā dotās attiecības.
- Betonu un mūrjavu pievienošanai, sākotnēji saistdispersijas grunts jāatšķaida ar ūdeni pēc tabulā dotās attiecības.

PIELIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Pie gruntēšanas, dispersijas sastāvu uz virsmas uzklāj ar birsti vai otu tā, lai nepaliktu šķidruma peļķes.
- Virsmu stiprināšanai, pirms dispersijas sastāva uzklāšanas, rūpīgi notīrīt putekļus.
- Minimālā darba temperatūra +10°C.
- Žūšanas laiks 1.....3 stundām, atkarībā no gaisa un virsmas temperatūras.

UZGLABĀŠANA, IEROBEŽOJUMI

- Uzglabāšanas laiks oriģinālajā iepakojumā 12 mēneši.
- Sargāt no sasalšanas.