

## ***PLOKILIIM***

# **BLOKU LĪME**

## **VIEGLBETONA BLOKU MŪRĒŠANAI UN LĪMĒŠANAI Iekšdarbiem un ārdarbiem.**

### **LIETO**

- Vieglbetona bloku mūrēšanai.

### **SAGATAVOŠANA DARBAM**

- Nepieciešamo daudzumu sauso līmjavu iebērt maisīšanas traukā.
- Pievienot ūdeni 20-22 % apmērā no maisījuma svara (5 – 5,5 litri uz 25 kg maisu).
- Samaisīt mehāniski vai manuāli līdz līmjavas pilnīgai samirkšanai, lai izveidojas viendabīga masa.
- Gatavo bloku līmjavu izstrādāt 4 stundu laikā.

### **DARBS AR BLOKU LĪMI**

- Bloku līmjavu vislabāk uzklāt uz blokiem ar piemērota izmēra robaino mūrkaсти.
- Bloku līmjavu var veiksmīgi arī uzklāt uz blokiem ar zobainu ķelli vai tērauda līdzinātāju.

### **IEROBEŽOJUMI**

- Strādājot ar bloku līmjavu, bloku, līmes un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C.
- Ūdens atkārtota pievienošana maisīšanas traukā, sacietējošai bloku līmei, neatjauno līmes sākotnējās īpašības.
- Bloku līmjava satur cementu, saskarē ar cementu rodas tvaika reakcija, var izraisīt ādas iekaisumu.
- Izvairīties no mūrjavas nonākšanas acīs un elpošanas ceļos.

### **UZGLABĀŠANA**

- Maisos iepakotu maisījuma pulveri uzglabāt sausā telpā.
- Maisījuma pulvera uzglabāšanas laiks sausos apstākļos ir 1 gads.

### **IZLIETOJUMS**

- Bloku līmes izlietojums ir atkarīgs no bloku platuma un starp blokiem esošā maisījuma slāņa biezuma.