

PLOKILIIM

KERGPLOKKIDE LADUMISEKS, LIIMIMISEKS

Töötamiseks sise –ja välistingimustes.

Talvisel perioodil toodetakse külmavastase lisandiga kasutamiseks temperatuurini kuni -10° C

KASUTATAKSE

- Kergplokkide ladumiseks.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamismõusse.
- Lisada vett 27-30 % segu kaalust. (6,75 – 7,5 liitrit 25 kg koti kohta).
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Valmissegu on kasutatav 4 tundi.

TÖÖTAMINE PLOKILIIMIGA

- Parim viis plokiliimi kandmiseks plokkidele on kasutada sobivate mõõtmetega segukelku.
- Plokiliimi saab edukalt kanda plokkile ka hambulise servaga kellu või terassiluriga.

PIIRANGUD

- Segamismõõnu taanemist alustanud plokiliimile vee lisamine ei taasta segu esialgseid omadusi.
- Silma või nõrgale limaskestale sattunud plokiliim pesta maha rohke puhta veega.

SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuivades tingimustes on 1 aasta.

KULUNORM

Plokiliimi kulu sõltub plokkide laiuusest ja plokkidevahelise segukihi paksusest.

100x300x600S	3,0 kg/m ²
150x300x600S	4,9 kg/m ²
200x300x600S	5,7 kg/m ²
250x300x600S	6,5 kg/m ²
300x250x600S	7,5 kg/m ²
380x200x600SP	9,0 kg/m ²
500x200x600S	11,7 kg/m ²